

MOVIX

N° article. Description

Pièces de rechange pour MoviX

210132	Câble pour chargeur EU
211102	Bloc d'alimentation double chargeur 8 A
211103	Station double chargeur
211104	Brosse, rouge, 200 mm, (PU = 2 pièces)
211111	Lamelles de raclette rouge 1 paire
211114	Ensemble suceur complet
211115	Tuyau d'aspiration pour suceur complet
211123	Gestion électronique des batteries
211124	Barre lumineuse à LED
211126	Moteur de brosse, gauche
211127	Moteur de brosse, droit
211128	Plaque à brosses à bride(réf. 211145 incluse)
211129	Électrovanne, 12V
211131	Roue de transport, 1 paire
211132	Rouleau déflecteur, (PU = 4 pièces)
211133	Roue pour suceur complet (PU = 4 pièces)
211142	Levage de suceur complet
211143	Élément de commutation coupure des balais
211144	Déverrouillage position de transport
211145	Jeu de vis à tête hexagonale

Accessoires MoviX

211104	Brosse, rouge, 200 mm, (PU = 2 pièces)
211105	Brosse, noire, 200 mm, (PU = 2 pièces)
211106	Tampon en melamine, 200mm (PU = 4 pièces)
211107	Supports pour bloc-notes, 200mm (PU = 2 pièces)
211108	pad blanc, 200mm (PU = 4 pièces)
211109	pad rouge, 200mm (PU = 4 pièces)
211110	pad noir, 200mm (PU = 4 pièces)
211112	Lamelles de raclette bleue résistante à l'huile
211113	Tête de brosse anti-éclaboussures (PU = 2 pièces)
211121	Batterie 24 V/13 Ah

