



EM 17 R



EM 17 R

N° article Description

Pièces de rechange pour monobrosse EM 17 R

201002	Brosse 16 pouces (moyen)
201003	Brosse 16 pouces (doux)
201004	Disque d'entraînement de patins
201010	Réservoir à eau EM 17 R cpl.
201011	Articulation tournante
201012	Support à articulation
201013	Couvercle supérieur
201014	Condensateur
201015	Condensateur
201016	Engrenage planétaire
201017	Câble de connexion
201019	Carter moteur
201020	Poignée creuse, haut et bas
201023	Fixation réservoir sans crochet à câble
201024	Fixation réservoir avec crochet à câble
201026	Fixation interrupteur
201027	Interrupteur
201028	Collier de serrage
201029	Collier de serrage pour câble
201030	Câble électrique
201031	Passe-câble en caoutchouc
201032	Bille en acier
201033	Bouton de déverrouillage
201034	Ressort
201035	bouton de marche
201036	Tige de soupape
201037	Barre de réglage pour unité commande
201038	Passage de câble
201039	Roue d'arrêt
201040	Cheville
201041	Poignée de déblocage
201042	Levier de soupape
201043	Chaîne
201044	Boîtier de soupape
201045	Soupape
201046	Ressort de soupape
201047	Tuyau
201048	Manchon
205116	Roue complète

N° article Description

Pièces de rechange pour monobrosse EM 17 R

201049	Connecteur
201050	Ressort boîtier
201051	Pièce d'arrêt
201052	Prise
201053	Prise d'alimentation
201054	Roue de ventilateur
201055	Moteur avec ventilateur
201058	Boîte d'entraînement
201059	Bride d'entraînement
201060	Rondelle de bride
201061	Plaque de fondation
201062	Butoir en caoutchouc
201063	Moyeu de roue
201064	Support de moyeu
201056	commutateur de démarrage

Pièces de rechange pour monobrosse EM 17 R

201018	Unité de commande EM 17 R cpl.
201022	Moteur cpl. EM 17R
201065	Poignées creuses complètes
201067	Disjoncteur thermique
201069	Set de vis

Accessoires pour monobrosse EM 17 R

201002	Brosse 16 pouces (moyen)
201003	Brosse 16 pouces (doux)
201004	Disque d'entraînement de patins
201005	Pad blanc, 17 pouces (5 pièces)
201006	Pad rouge, 17 pouces (5 pièces)
201007	Pad noir, 17 pouces (5 pièces)
201008	Pad vert, 17 pouces (5 pièces)
201009	Pad Queen Bonnet 17 pouces
201025	Set brosses
201068	Poids supplémentaire 14 kg