


ZEUS



N° article Description

pièces de rechange Zeus

201027	interrupteur
201030	câble électrique, 12m, rouge
201052	prise
201067	disjoncteur thermique
205101	prise avec capot
205106	serre-câble
205107	levier
205108	levier d'ajustage réglage
205109	levier d'eau douce
205127	crochet à câble
206101	interrupteur électrovanne
205138	kit bloc de support
205139	kit roue dentée

ZEUS

N° article Description

pièces de rechange Zeus

203105	rondelle de bride
205120	brosse, 432mm (doux)
205121	brosse, 432mm (dur)
205122	disque d'entraînement de patin, 380mm
205124	condensateur 250 µF (démarrage)
205125	condensateur 30 µF (fonctionnel)
206105	set tuyau de remplissage
206106	capot moteur
206107	bornier
206108	électrovanne
206110	connexion d'eau douce
206111	butoir en caoutchouc
206112	axe de roue
206113	réservoir d'eau
206114	roue complète, gommé
206115	soupape réservoir

Accessoires Zeus

201005	Pad blanc	17" (UE = 5 pcs.)
201006	Pad rouge	17" (UE = 5 pcs.)
201007	Pad noir	17" (UE = 5 pcs.)
201008	Pad vert	17" (UE = 5 pcs.)
201009	Queen Bonnet Pad	17"
205131	set brosses (205120, 205121, 205122)	
201076	Power Pad	
201077	Duo Pad	


Standardzubehör / Standard Accessories




Schubb-Bürste weich
Scrubber Brush soft
205120



Schubb-Bürste hart
Scrubber Brush hard
205121



Padtreibteller
Pad disc
205122



Flansch / flange
203105

