



TITAN



N° article Description

pièces de rechange Titan

201027	interrupteur
201030	câble électrique, 12m, rouge
201052	prise
201067	disjoncteur thermique
205101	prise avec capot
205103	fixation réservoir complète
205106	serre-câble
205107	levier
205108	levier d'ajustage réglage
205109	levier d'eau douce
205127	crochet à câble
205129	chaîne
207102	réservoir d'eau complet
207120	tuyau



TITAN

N° article Description

pièces de rechange Titan

201076	Power Pad
207103	roue complète
207104	condensateur μ F (démarrage)
207105	condensateur μ F (fonctionnel)
207106	tuyau câble
207107	capot moteur plastique
207108	capot moteur inox
207109	butoir en caoutchouc
207110	set fixation
207111	butoir en caoutchouc
207112	disque excentrique
207113	disque d'entraînement de patin
207114	set fixation

Accessoires Titan

201005	Pad blanc	17" (UE=5 pcs.)
201006	Pad rouge	17" (UE=5 pcs.)
201007	Pad noir	17" (UE=5 pcs.)
201008	Pad vert	17" (UE=5 pcs.)
201009	Queen Bonnet Pad	17"
201076	Power Pad	
207115	brosse moyenne	
207119	poids supplémentaire 12 kg incl. vis	