


BOOSTIX



Artikel-Nr. Beschreibung

Ersatzteile Rucksacksauger BoostiX und BoostiX iGO

119103	Filterkorb BoostiX
119104	Spannbügel, rot
119105	Dichtung, Motor
119106	Dämmschaum Set
119107	Werkzeughalter
119108	Abluftgitter
119110	Handgriff kplt.




Ersatzteile Rucksacksauger BoostiX

119100	Gebälsemotor 890 Watt
119106	Dämmschaum Set
119112	Schalter elektrisch
119113	Motorlager Set
119116	Bedieneinheit Set
119119	Netz kabel, 15 m, rot, beids. steckbar
119123	PE-Schraube Set

Ersatzteile Rucksacksauger BoostiX iGO

119101	Gebälsemotor 300 Watt
119111	Schalter elektrisch
119114	Motorlager Set
119117	Bedieneinheit Set
119137	Akku Slot Set

119109



BOOSTIX

Artikel-Nr. Beschreibung

Ersatzteile Rucksacksauger BoostiX und BoostiX iGO

117228	Teleskop-Saugrohr, D32, Edelstahl
114114	Kombidüse, D32, 280 mm
115127	2 in 1 Fugendüse mit Bürstenkranz, D32
119109	Tragegurt Set
119118	Parkhaken
119124	Saugschlauch, D32 1,3 m
117148	Krümmter mit Schlauchanschluss D32

Ersatzteile Rucksacksauger BoostiX iGO

119120	Ladegerät, extern (inkl. bei 119002 + 119009, optional bei 119008)
119121	Akku, 18V 5Ah (inkl. bei 119008)
119122	Akku, 18V 7,5Ah (inkl. bei 119009)

Zubehör Rucksacksauger BoostiX und BoostiX iGO

119102	Vliesfiltertüte HEPA 13 (VE = 10 Stk.)
119118	Parkhaken
119124	Saugschlauch, D32 1,3 m