


SPRINTUS



WATERKING
WATERKING XL



DE 2-3
Vorinbetriebnahme der Maschine unbedingt Bedienungsanleitung lesen!

UK 4-5
Read these instructions carefully before operating the machine!

FR 6-7
Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la machine!

IT 8-9
Leggere accuratamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione la macchina!

ES 10-11
Por favor, antes de efectuar el manejo de la máquina ruego lean detenidamente las instrucciones!

PT 12-13
Antes da colocação em funcionamento da máquina leia as instruções de funcionamento!

CZ 14-15
Před prvnímu použitím je nutné si přečíst návod k obsluze!

PL 16-17
Przeczytać podręcznik z instrukcjami przed użyciem sprzętu. Przechowywać te instrukcje do przyszłego użycia!

SK 18-19
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledovné inštrukcie!

HU 20-21
Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

DK 22-23
Læs brugsanvisningen omhyggeligt før apparatet tages i brug

RO 22-23
Atentie! Cititi aceste instructiuni inaintea dea folosi acest aparat.

DE Original Bedienungsanleitung
EN Original user manual
FR Mode d'emploi original
IT Istruzioni per l'uso original

ES Instrucciones de uso original
PT Símbolos do manual de instruções
CZ návod m k obsluze originální
PL oryginalna instrukcja obsługi

SK Návod na použitie originalno
HU eredeti használati utasítás
DK Original brugermanual
RO instrucțiuni de operare original

Inhaltsverzeichnis

Vor der Inbetriebnahme	2
Sicherheitshinweise	2-3
Symbole in der Betriebsanleitung	3
EU-Konformitätserklärung	3
Bedienung	26-32
Technische Daten	33
Ersatzteile und Zubehör	34-35
Garantie	36

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

- ⚠ Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensuellen oder geistigen Behinderungen oder ohne Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie haben Anleitungen über den Gebrauch des Geräts erhalten und werden von einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- ⚠ Kinder sollten beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ⚠ Die Verpackungselemente (z.B. Plastiktüte) können mögliche Gefahren für Kinder und andere Personen darstellen, die sich ihren Handlungen nicht bewusst sind. Für Tiere unzugänglich aufbewahren.
- ⚠ Jedernichtbestimmungsgemäße Gebrauch kanneine Gefahr darstellen und ist daher zu vermeiden.
- ⚠ Das Gerät muss vor dem Gebrauch korrekt montiert werden. Ferner ist zu prüfen, dass die Filterelemente (z.B. Papiertüte, Filterpatrone, etc.) korrekt montiert und leistungsfähig sind.
- ⚠ Prüfen, dass die Steckdose mit dem Stecker des Gerätes konform ist.
- ⚠ Prüfen, dass der auf dem Motorblock angegebene Spannungswert mit dem Energiewert, an dem das Gerät angeschlossen werden soll, übereinstimmt.

Vor der Inbetriebnahme

Lesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen. Das Gerät eignet sich sowohl zum Aufsaugen von Staub als auch von Flüssigkeiten. Es ist robust, leistungsstark und einfach zu handhaben. Die mitgelieferten Zubehörteile machen es zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel für die gründliche und schnelle Reinigung.

Das Gerät ist für den gewerblichen Einsatz konzipiert.

- ⚠ Bei Betrieb des Gerätes ist es zu vermeiden, die Ansaugöffnung in die Nähe empfindlicher Körperteile wie Augen, Mund, Ohren, etc. zu bringen.
- ⚠ Prüfen, dass der Schwimmer, der die Ansaugung stoppen soll, wenn der Behälter voller Flüssigkeit oder umgekippt ist, keine Beschädigungen oder Verstopfungen aufweist, welche den Aufstieg behindern können. Den Schwimmer (Begrenzungsvorrichtung des Wasserpegels) regelmäßig nach den Anweisungen reinigen und prüfen, ob Zeichen einer Beschädigung vorhanden sind.
- ⚠ Dieses Gerät ist nicht zum Aufsaugen von gefährlichem Staub geeignet.
- ⚠ Keine brennende oder glimmende (z.B. Kaminasche), explosionsfähige, giftige oder gesundheitsschädliche Gegenstände aufsaugen.
- ⚠ Das Gerät ist nicht geeignet für Umgebungen, die gegen elektrostatische Entladungen geschützt sind.
- ⚠ Nur das mit dem Gerät mitgelieferte Originalzubehör verwenden.
- ⚠ Das laufende Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ⚠ Bei einem Auslaufen von Flüssigkeit oder Schaum sofort ausschalten.
- ⚠ Bei einem Umkippen wird empfohlen, das Gerät vor dem Ausschalten wieder aufzurichten.
- ⚠ Keine aggressiven Flüssigkeiten aufsaugen, da dies das Gerät beschädigen könnten.
- ⚠ Keine Materialien aufsaugen, die die Filterelemente beschädigen können (z.B. Glassplitter, Metall, etc.).



WARNUNG!
Gefahr durch elektrischen Strom

- ⚠ Gerät niemals am Stromkabel ziehen oder heben.
- ⚠ Gerät darf bei Regen nicht im Freien verwendet werden.
- ⚠ Gerät zur Reinigung nicht in Wasser eintauchen oder mit einem Wasserstrahl waschen.
- ⚠ Vor jeder Art von Eingriff oder wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- ⚠ Versorgungskabel immer auf Schäden wie Risse oder Alterserscheinungen kontrollieren. Kabel vor einer weiteren Benutzung ersetzen.
- ⚠ Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, ist es vom Hersteller, seinem technischen Service oder von einer qualifizierten Person zu ersetzen, so dass jeder Gefahr vorgebeugt wird.
- ⚠ Bei der Benutzung elektrischer Verlängerungskabel ist zu prüfen, dass diese auf trockenen Flächen aufliegen und vor Spritzwasser geschützt sind.



WARNUNG!
Verletzungsfahr!

- ⚠ Wartungen und Reparaturen müssen immer von Fachpersonal ausgeführt werden; eventuell beschädigte Teile sind nur durch Originalersatzteile zu ersetzen.
- ⚠ Jede Veränderung des Gerätes ist verboten. Die Änderung kann neben dem Verfall der Garantie Brände und Verletzungen, auch tödliche, für den Benutzer zur Folge haben.
- ⚠ Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die als eine Folge der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder bei einem Missbrauch des Gerätes Schäden an Gegenständen oder Personen verursachen.



Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- Elektronik- Altgeräte (WEEE) und ihrer Einführung in das Landesrecht, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und einer umweltfreundlichen Entsorgung übergeben werden.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

SPRINTUS

Symbole in der Betriebsanleitung



WARNUNG!
Verletzungsfahr!



WARNUNG!
Gefahr durch elektrischen Strom



Keine schäumenden Reinigungsmittel verwenden



Keine brennende oder glimmende (z.B. Kaminasche), explosionsfähige, giftige oder gesundheits-schädliche Gegenstände aufsaugen.

DE
EU-Konformitätserklärung



Die nachfolgend genannte Maschine entspricht aufgrund Ihrer Konzipierung und Bauart den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien.

Bei Änderung der Maschine durch den Kunden verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Nass- und Trockensauger
Typ: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Einschlägige EU-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024

Johannes Hofmann
Leitung F&E

Contents

Before Startup	4
Safety instructions	4-5
Symbols in the operating instructions	5
EU Declaration of conformity	5
Operation	26-32
Technical specifications	33
Accessories and Spare Parts	34-35
Warranty	36

PLEASE READ CAREFULLY THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING.

THIS MACHINE IS SUITABLE FOR CLEANING BOTH DUST AND LIQUIDS. STURDY, POWERFUL AND EASY TO USE, IT IS ALSO FITTED WITH ACCESSORIES MAKING IT TRULY EFFICIENT FOR RAPID DEEP CLEANING. THIS MACHINE IS PERFECT FOR VARIOUS USES, FOR EXAMPLE IN HOTELS, SCHOOLS, HOSPITALS, FACTORIES, SHOPS AND LIVING QUARTERS.

SAFETY



WARNING! Risk of injury!

- ⚠ This apparatus is not to be used by people (children included) with reduced physical, sensorial or mental capacities or without any experience and knowledge, unless they did not receive instructions relative to the use of the apparatus and are controlled by a person responsible for their safety.
- ⚠ Children should be controlled so that they didn't play with the apparatus.
- ⚠ The packaging components could constitute potential dangers (as for example plastic bags): they must be kept away from children's reach and from other people not conscious of their actions.
- ⚠ Any different use from that indicated in this manual could constitute a danger, therefore, it must be avoided.
- ⚠ Every part of the apparatus must be correctly assembled before using it. Verify, furthermore, that the filtering elements (as for example paper bag, filter cartridge, etc.) have been correctly and efficiently assembled.
- ⚠ Ensure that the socket conforms to the apparatus' plug.
- ⚠ Ensure that the voltage indicated on the motor block corresponds with the power that is intended to connect the apparatus to.
- ⚠ Avoid positioning the suction aperture next to delicate parts of the body such as eyes, mouth, ears, etc., while the apparatus is functioning.
- ⚠ Ensure that the floater, that has the function to stop the suction when the keg is completely filled with liquid or in case of tipping over, does not show any damages or clogging that might prevent the suction. Regularly clean the floater (water level limiting device) according to the instructions and control for any damage signs.
- ⚠ This apparatus is not suited to pick up dangerous dust.
- ⚠ Do not suck inflammable substances (ashes from fireplace), explosive, toxic or dangerous to the health.
- ⚠ The apparatus is not suitable for areas protected against electrostatic discharges.
- ⚠ Use only the brushes supplied with the apparatus or those specified in the instruction manual. Using other brushes could jeopardize safety.
- ⚠ Don't leave the apparatus unattended while it is in function.
- ⚠ In case of foam or liquid discharges switch off immediately.
- ⚠ In case of tipping over, lift the apparatus before switching off.
- ⚠ Do not aspire aggressive detergents because they could damage the apparatus.
- ⚠ Do not aspire materials that could damage the filtering elements (such as glass, metal etc.).



WARNING!
Danger of electric shock!

- ⚠ Do not ever pull or lift the apparatus through the electrical cable.
- ⚠ The device must not be used outdoors when it is raining.
- ⚠ Do not immerge the apparatus into water and neither use water jets to clean it.
- ⚠ Always remove the plug from the current socket before undertaking any type of intervention on the apparatus or if it is left unattended or within children or people's reach not quite conscious of their own actions.
- ⚠ Regularly control the feeding cable looking for damages, cracks or ageing. Substitute the cable before using it further.
- ⚠ If the feeding cable is damaged it must be substituted by the manufacturer or by its after sales service or in any case by a similarly qualified person, thus preventing any possible risk.
- ⚠ When using extension electric wires ensure that they are lying on dry surfaces and protected against possible water jets.



WARNING!
Risk of injury!

- ⚠ Specialized personnel must always carry out maintenance and repairs; any damaged part must be substituted with original spare parts.
- ⚠ It is forbidden to carry out changes to the apparatus. Tampering could cause fires and damages even lethal to the user and the forfeiture of the guarantee.
- ⚠ The manufacturer declines any responsibility for damages caused to people or things due to non-compliance with these instructions or if the apparatus is unreasonable used.



Do not dispose of power tools into household waste! According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for use must be separately collected and sent for recovery in an environmental- friendly manner. Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Symbols in the operating instructions



WARNING!
Risk of injury!



WARNING!
Danger of electric shock!



Do not use highly foaming detergents.



Do not suck inflammable substances (ashes from fireplace), explosive, toxic or dangerous to the health.

EN
EU Declaration of conformity

We declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Wet and dry vacuum cleaner
Type: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Relevant EU Directives
2006/42/EC
2014/30/EU

Applied harmonized standards
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRiNTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024



Johannes Hofmann
Director R&D

Table des matières

Mise en service.....	6
Sécurité	6-7
Symboles utilisés dans le mode d'emploi.....	7
Déclaration UE de conformité.....	7
Utilisation	26-32
Caractéristiques techniques	33
Accessoires et pièces de rechange.....	34-35
Garantie.....	36

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

- ⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'en ayant pas l'expérience et la connaissance, à moins qu'elles aient reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil et qu'elles soient contrôlées par une personne responsable de leur sécurité.
- ⚠ Les enfants devraient être contrôlés de façon à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ⚠ Les composants, l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (ex. Sac en plastique) : les mettre donc hors de la portée des enfants et des autres personnes non conscients de leurs actions.
- ⚠ Toute utilisation différente de celles indiquées dans ce manuel peut constituer un danger, elle doit donc être évitée.
- ⚠ Avant d'être utilisé, l'appareil doit être monté correctement dans chacune des parties. Vérifier aussi que les éléments filtrants (par ex. sac en papier, cartouche filtre, etc.) soient correctement montés et efficaces.
- ⚠ S'assurer que la prise soit conforme à la fiche de l'appareil.
- ⚠ S'assurer que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur corresponde à celle de l'énergie à laquelle l'appareil doit être branché.
- ⚠ Quand l'appareil est en marche, éviter de positionner l'orifice d'aspiration à proximité de parties délicates du corps, comme les yeux, la bouche, les oreilles, etc.
- ⚠ S'assurer que le flotteur qui a la fonction d'arrêter l'aspiration quand le bidon est complètement plein

LIRE LE MANUEL DES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

APPAREIL APTE À ASPIRER AUSSI BIEN LA POUSSIÈRE QUE LES LIQUIDES. ROBUSTE ET PUISSANT, SIMPLE À UTILISER, AVEC LES ACCESSOIRES DONT IL EST POURVU, IL DEVIENT UN OUTIL VRAIMENT EFFICACE POUR UN NETTOYAGE RAPIDE ET À FOND. CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS DES ENDROITS PUBLICS, PAR EXEMPLE DES HÔTELS, DES ÉCOLES, DES USINES, DES MAGASINS, DES BUREAUX ET DES RÉSIDENCES.

- de liquide ou en cas de renversement, ne représente pas d'endommagement ou d'obstruction qui peuvent empêcher la montée. Nettoyer régulièrement le flotteur (dispositif de limitation du niveau de l'eau) selon les instructions et contrôler qu'il nesoit pas endommagé.
- ⚠ cet appareil n'est pas adapté pour aspirer des poussières dangereuses.
- ⚠ ne pas aspirer de substances inflammables (ex. Cendres de cheminée), explosives, toxiques ou dangereuses pour la santé.
- ⚠ l'appareil n'est pas adapté à des environnements protégés contre les décharges électrostatiques.
- ⚠ utiliser seulement les brosses fournies avec l'appareil ou celles spécifiées dans le manuel d'instructions. L'utilisation d'autres brosses peut compromettre la sécurité.
- ⚠ ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- ⚠ en cas de sortie de mousse ou de liquide, éteindre immédiatement.
- ⚠ en cas de renversement, nous recommandons de relever l'appareil avant de l'éteindre.
- ⚠ Ne pas aspirer d'eau des récipients, des lavabos, des baignoires, etc.
- ⚠ Ne pas aspirer de détergents agressifs car ils pourraient endommager l'appareil.
- ⚠ Ne pas aspirer de matériaux qui peuvent endommager les éléments filtrants (ex. morceaux de verre, de métal, etc.)



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !

- ⚠ Ne jamais tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.
- ⚠ L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur en cas de pluie.
- ⚠ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour le laver et ne pas le laver avec un jet d'eau.
- ⚠ Toujours retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer une quelconque intervention sur l'appareil ou quand celui-ci est sous surveillance ou à la portée d'enfants ou de personnes non conscientes de leurs actes.
- ⚠ Contrôler régulièrement le câble d'alimentation pour rechercher des dommages comme les craquelures ou l'usure. Substituer le câble avant de l'utiliser de nouveau.
- ⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le constructeur ou par son service d'assistance technique ou de toute façon par une personne ayant une qualification semblable, de façon à prévenir tout risque.
- ⚠ Lors de l'utilisation de rallonges électriques, s'assurer qu'elles reposent sur des surfaces sèches et qu'elles soient protégées d'éventuelles éclaboussures d'eau.



AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

- ⚠ Les entretiens et les réparations doivent toujours être effectués par un personnel spécialisé : les pièces éventuellement en panne doivent être substituées seulement avec des pièces de rechange originales.
- ⚠ toute modification à l'appareil est interdite. L'altération de l'appareil peut provoquer des incendies, des blessures même mortelles à l'utilisateur, en plus de l'annulation de la garantie.
- ⚠ Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés à des personnes ou à des choses suite au non respect de ces instructions ou si l'appareil est utilisé de manière non raisonnable.



Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU sur les appareils électriques et électroniques rebutés (RAEE) et sur son adoption de la part du droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être récoltés séparément et dirigés vers le traitement écologique.

Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être rendus à un système de recyclage. Des batteries, de l'huile et d'autres substances semblables ne doivent pas être tout simplement jetées. Pour cette raison, utiliser des systèmes adéquats de collecte pour éliminer les appareils usés.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi



AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !



Ne jamais utiliser de détergents extrêmement moussants.



ne pas aspirer de substances inflammables (ex. Cendres de cheminée), explosives, toxiques ou dangereuses pour la santé.

FR

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.


Produit: Aspirateur à sec et par voie humide
Type: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Directives européennes en vigueur
2006/42/CE
2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées :

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024



Johannes Hofmann
Director R&D

Indice

Messa in funzione.....	8
Sicurezza.....	8-9
Simboli riportati nel manuale d'uso.....	9
Déclaration UE de conformité.....	9
Uso	26-32
Dati tecnici	33
Accessori e ricambi	34-35
Garanzia	36

SICUREZZA



PERICOLO! Pericolo di lesioni!

- ⚠ Questo apparecchio non è inteso per uso di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che abbiano ricevute istruzioni relativamente all'uso dell'apparecchio e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- ⚠ I bambini dovrebbero essere controllati in modo che non giochino con l'apparecchio
- ⚠ I componenti l'imballaggio possono costituire dei potenziali pericoli (es. sacco in plastica): riportarli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone non coscienti delle proprie azioni
- ⚠ Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire un pericolo, pertanto deve essere evitato
- ⚠ Prima di essere utilizzato l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte. Inoltre verificare che gli elementi filtranti (per es. sacco carta, cartuccia filtro, ecc) siano correttamente montati ed efficienti.
- ⚠ Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio
- ⚠ Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello di energia cui si intende collegare l'apparecchio
- ⚠ Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di posizionare l'orifizio di aspirazione in prossimità di parti delicate del corpo come gli occhi, la bocca, le orecchie, ecc.

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

APPARECCHIO ADATTO PER ASPIRARE SIA POLVERE CHE LIQUIDI. ROBUSTO E POTENTE, SEMPLICE DA USARE, CON GLI ACCESSORI DUCUI È DOTATO DIVENTA UNO STRUMENTO VERAMENTE EFFICACE PER UNA PULIZIA PROFONDA E RAPIDA. QUESTO APPARECCHIO È ADATTO PER L'USO COLLETTIVO, PER ESEMPIO IN ALBERGHI, SCUOLE, OSPEDALI, FABBRICHE, NEGOZI, UFFICI E IN RESIDENZE.
INDICAZIONE DA OSSERVARE SCRUPolosAMENTE

- ⚠ Assicurarsi che il galleggiante, che ha la funzione di fermare l'aspirazione quando il fusto sia completamente pieno di liquido o in caso di ribaltamento, non presenti danneggiamenti o ostruzioni che possano impedire la salita. Pulire regolarmente il galleggiante (dispositivo di limitazione del livello dell'acqua) secondo le istruzioni e controllare se vi sono segni di danni
- ⚠ Questo apparecchio non è adatto a raccogliere polvere pericolosa
- ⚠ Non aspirare sostanze infiammabili (es. cenere del camino), esplosive, tossiche o pericolose per la salute
- ⚠ L'apparecchio non è idoneo ad ambienti protetti contro le scariche elettrostatiche
- ⚠ Usare soltanto le spazzole fornite con l'apparecchio o quelle specifiche nel manuale di istruzioni. L'uso di altre spazzole può compromettere la sicurezza.
- ⚠ Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante
- ⚠ In caso di fuga di schiuma o liquido spegnere immediatamente
- ⚠ In caso di ribaltamento si raccomanda di rialzare l'apparecchio prima di spegnerlo
- ⚠ Non aspirare acqua, recipienti, lavandini, vasche, ecc.
- ⚠ Non aspirare detersivi aggressivi poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio
- ⚠ Non aspirare materiali che possono danneggiare gli elementi filtranti (es. pezzi di vetro, metallo ecc)



PERICOLO!
Presenza di corrente elettrica!

- ⚠ Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico
- ⚠ L'unità non deve essere usata all'aperto quando piove
- ⚠ Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia, né lavarlo con getti d'acqua
- ⚠ Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sull'apparecchio o quando questo rimane incustodito o allaportata di bambini o di persone non coscienti dei propri atti
- ⚠ Controllare regolarmente il cavo di alimentazione alla ricerca di danni, quali screpolature o invecchiamento. Sostituire il cavo prima di usarlo ulteriormente
- ⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunemente da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio
- ⚠ Utilizzando prolunghe elettriche, assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua



PERICOLO!
Pericolo di lesioni!

- ⚠ Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastano o si rompono devono essere sostituite solo con ricambi originali
- ⚠ È vietata qualsiasi modifica all'apparecchio. La mancata osservanza può provocare incendi, danni anche mortali all'utilizzatore oltre al decadimento della garanzia.
- ⚠ Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.



Non gettare gli apparecchi elettrici tra i rifiuti domestici. In accordo alla Direttiva Europea 2012/19/EU sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (RAEE) e la sua adozione da parte del diritto nazionale, gli apparecchi elettrici che non siano più funzionali all'uso devono essere raccolti separatamente e indirizzati allo smaltimento ecologico.

Gli apparecchi usati contengono materiali riciclabili preziosi, che dovrebbero pertanto essere conferiti al riciclaggio per assicurare il loro riutilizzo. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Smaltire pertanto gli apparecchi usati attraverso idonei centri di raccolta.

Simboli riportati nel manuale d'uso



PERICOLO!
Pericolo di lesioni!



PERICOLO!
Presenza di corrente elettrica!



Non utilizzare detergenti molto spumeggianti.



Non aspirare sostanze infiammabili (es. ceneri del camino), esplosive, tossiche o pericolose per la salute

IT

Dichiarazione di conformità

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE.

In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Aspiratore solidi-liquidi
Modello: Waterking (109.0XX) / Waterking XL (109.9XX)

Direttive UE pertinenti
2006/42/CE
2014/30/UE

Norme armonizzate applicate
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024



Johannes Hofmann
Director R&D

Índice de contenidos

Puesta en marcha	10
Seguridad	10-11
Símbolos del manual de instrucciones	11
Declaración UE de conformidad	11
Manejo	26-32
Datos técnicos	33
Accesorios y piezas de repuesto	34-35
Garantía	36

SEGURIDAD



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesionarse!

- ⚠ Este aparato no está destinado para uso por parte de personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato y sean vigilados por una persona responsable de su seguridad
- ⚠ Los niños deberían estar vigilados con el fin de evitar que jueguen con el aparato
- ⚠ Los componentes del embalaje pueden constituir potenciales peligros (por ejemplo, bolsa de plástico): mantenerlos tanto fuera del alcance de los niños y otras personas no conscientes de sus propias acciones
- ⚠ Toda utilización diferente de aquéllas indicadas en el presente manual, puede constituir un peligro, por lo cual debe evitarse
- ⚠ Antes de ser utilizado, el aparato debe estar montado correctamente en cada una de sus partes. Además, comprobar que los elementos filtrantes (por ejemplo, bolsa de papel, cartucho filtro, etc.) estén correctamente montados y funcionen de forma eficiente
- ⚠ Asegurarse de que la toma sea conforme al enchufe del aparato
- ⚠ Asegurarse de que el valor de tensión indicado en el bloque motor corresponda al de la energía a la que se desea conectar el aparato
- ⚠ Cuando el aparato se encuentra en funcionamiento, evitar colocar el orificio de aspiración en las proximidades de partes delicadas del cuerpo como los ojos, la boca, las orejas, etc.

LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ASPIRADOR.

APARATO APTO PARA ASPIRAR TANTO POLVO COMO LÍQUIDOS, RESISTENTE Y POTENTE, FÁCIL DE USAR, CON LOS ACCESORIOS EN DOTACIÓN SE CONVIERTE EN UN EQUIPO VERDADERAMENTE EFICAZ PARA CONSEGUIR UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y RÁPIDA. EL USO DE ESTE APARATO ES APTO PARA LUGARES COLECTIVOS, POR EJEMPLO EN HOTELES, COLEGIOS, HOSPITALES, FÁBRICAS, TIENDAS, OFICINAS Y RESIDENCIAS. INDICACIONES A CUMPLIR ESCRUPULOSAMENTE

- ⚠ Asegurarse de que el flotador, el cual posee la función de detener la aspiración cuando el cuerpo del aparato esté completamente lleno de líquido o en caso de vuelco, no presente daños u obstrucciones que puedan impedir la subida. Limpiar regularmente el flotador (dispositivo de limitación del nivel del agua) según las instrucciones y controlar si hay señales de daños
- ⚠ Este aparato no es apto para recoger polvo peligroso
- ⚠ No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo, cenizas de la chimenea), explosivas, tóxicas o peligrosas para la salud
- ⚠ El aparato no es idóneo para ambientes protegidos contra las descargas electrostáticas
- ⚠ Usar solamente los cepillos proporcionados con el aparato o aquéllos especificados en el manual de instrucciones. El uso de otros cepillos puede comprometer la seguridad
- ⚠ No dejar sin vigilancia el aparato funcionando
- ⚠ En caso de fuga de espuma o líquido, apagar inmediatamente
- ⚠ Encasado de vuelco, se recomienda volver a levantar el aparato antes de apagarlo
- ⚠ No aspirar agua de recipientes, lavabos, bañeras, etc.
- ⚠ No aspirar detergentes agresivos ya que podrían dañar el aparato
- ⚠ No aspirar materiales que puedan dañar los elementos filtrantes (por ejemplo, trozos de cristal, metal, etc.)



ADVERTENCIA ¡Peligro – Corriente eléctrica!

- ⚠ No tirar nunca del aparato o levantarlo utilizando el cable eléctrico
- ⚠ El aparato no debe utilizarse en el exterior cuando llueve.
- ⚠ No sumergir el aparato en agua para la limpieza, ni lavarlo con chorros de agua
- ⚠ Quitar siempre el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier tipo de intervención en el aparato o cuando éste permanezca sin vigilancia o al alcance de niños o de personas no conscientes de sus propios actos
- ⚠ Controlar regularmente el cable de alimentación con el fin de buscar daños, tales como fisuras o deterioro. Sustituir el cable antes de usarlo ulteriormente
- ⚠ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el constructor o por el servicio de asistencia técnica o, en cualquier caso, por una persona con cualificación similar con el fin de prevenir todo riesgo
- ⚠ Utilizando prolongadores eléctricos, asegurarse de que éstos se apoyen sobre superficies secas y protegidas de eventuales salpicaduras de agua



ADVERTENCIA ¡Peligro de lesionarse!

- ⚠ Mantenciones y reparaciones deben ser realizadas siempre por personal especializado; las partes que eventualmente se averíasen, deben sustituirse sólo con recambios originales
- ⚠ Está prohibido realizar cualquier modificación al aparato. La manipulación puede provocar incendios, daños incluso mortales al utilizador más allá del vencimiento de la garantía
- ⚠ El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados a personas o cosas debido al faltado o respeto de estas instrucciones o si el aparato es usado de forma irrazonable



No tire los aparatos eléctricos dentro de la basura doméstica. De acuerdo con la Directiva Europea 12/19/EU sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y su adopción por parte de la legislación nacional, los aparatos eléctricos que ya no

resulten funcionales para su uso deben recogerse de forma separada y enviarse para su eliminación ecológica al lugar correspondiente.

Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que debieran aprovecharse. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Deshágase de los aparatos viejos recurriendo a sistemas de recogida apropiados.

Símbolos del manual de instrucciones



ADVERTENCIA ¡Peligro de lesionarse!



ADVERTENCIA ¡Peligro – Corriente eléctrica!



No utilice detergentes altamente espumosos.



No aspire sustancias inflamables (por ejemplo, cenizas de la chimenea), explosivas, tóxicas o peligrosas para la salud

ES

Declaración UE de conformidad



Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes.

La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: aspirador en húmedo/seco

Modelo: Waterking(109.0XX)WaterkingXL(109.9XX)

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE

2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-69:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

SPRiNTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany

04 / 2024

Johannes Hofmann

Director R&D

Índice

Antes da colocação em funcionamento.....	12
Instruções de segurança	12-13
Símbolos no manual de instruções	13
Declaração de conformidade da UE.....	13
Funcionamento	26-32
Dados técnicos	33
Peças de substituição e acessórios	34-35
Garantia	36

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO! Risco de ferimentos!

- ⚠ Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência ou conhecimentos, exceto se tiverem conhecimentos, exceto se tiverem recebido instruções sobre o modo de utilização do aparelho e sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança. responsável pela sua segurança.
- ⚠ As crianças devem ser vigiadas de modo a não brincarem com o aparelho.
- ⚠ Os elementos da embalagem (por exemplo, sacos de plástico) podem constituir um perigo potencial para as crianças e outras pessoas quando não tenham consciência das suas ações. Manter fora do alcance dos animais.
- ⚠ Qualquer utilização incorreta pode ser perigosa, pelo que deve ser evitada.
- ⚠ O aparelho deve ser instalado corretamente antes de ser utilizado. antes da utilização. É igualmente necessário verificar se os elementos filtrantes (por exemplo, saco de papel, cartucho de filtro, etc.) estão corretamente instalados e eficientes.
- ⚠ Verificar se a tomada é compatível com a ficha do aparelho.
- ⚠ Verificar se o valor de tensão indicado no bloco do motor corresponde ao valor de energia ao qual o aparelho deve ser ligado.
- ⚠ Durante o funcionamento do aparelho, evitar aproximar a abertura de aspiração das partes sensíveis do corpo, como os olhos, a boca, os ouvidos, etc.
- ⚠ Verificar se o flutuador, que deve para a aspiração quando o reservatório está cheio de líquido ou tombado, não está danificado ou bloqueado de forma a impedir a subida. Limpe regularmente o flutuador (dispositivo de limitação do nível de água) de acordo com as instruções e verifique se há sinais de danos.
- ⚠ Este aparelho não é adequado para aspirar poeiras perigosas.
- ⚠ Não queimar ou deitar fumo (por exemplo, cinzas de lareira), objectos explosivos, tóxicos ou nocivos. aspirar os objectos
- ⚠ O aparelho não é adequado para ambientes protegidos contra descargas electrostáticas.
- ⚠ Utilizar apenas os acessórios originais fornecidos como aparelho.
- ⚠ Não deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância.
- ⚠ Desligar imediatamente em caso de fuga de líquido ou de espuma.
- ⚠ Se o aparelho tomba, recomenda-se que se jao o aparelho na vertical antes de o desligar.
- ⚠ Não aspirar líquidos agressivos, pois estes podem danificar o aparelho.
- ⚠ Não aspirar materiais susceptíveis de danificar os elementos filtrantes (por exemplo, estilhaços de vidro, metal, etc.).

Antes da colocação em funcionamento

Antes de colocar o aparelho em funcionamento pela primeira vez, leia o manual de instruções e as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. A não observância das instruções de utilização e das instruções de segurança pode provocar danos ao aparelho e perigo para o utilizador e para outras pessoas. O aparelho é adequado para aspirar pó e líquidos. É robusto, potente e fácil de manusear. Os acessórios fornecidos tornam-no num acessório fornecido para fazer de um instrumento indispensável para uma limpeza rápida e completa. O aparelho foi concebido para uso comercial.



AVISO!
Perigo devido a corrente eléctrica

- ⚠ Nunca puxar ou levantar o aparelho pelo cabo de alimentação.
- ⚠ O aparelho não deve ser utilizado ao ar livre quando está a chover.
- ⚠ Não mergulhar o aparelho na água nem lavá-lo com um jato de água para o limpar.
- ⚠ Desligue sempre a ficha da tomada antes de efetuar qualquer trabalho ou quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- ⚠ Verifique sempre se o cabo de alimentação apresenta danos, tais como fissuras ou sinais de envelhecimento. Substitua o cabo antes de o utilizar.
- ⚠ Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu centro de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada para evitar qualquer perigo.
- ⚠ Quando utilizar cabos de extensão eléctrica, certifique-se de que estes assentam em superfícies secas e estão protegidos de salpicos de água.



AVISO!
Risco de ferimentos!

- ⚠ A manutenção e as reparações devem ser sempre efectuadas por pessoal qualificado; as peças danificadas só podem ser substituídas por peças sobressalentes originais.
- ⚠ É proibida qualquer modificação do aparelho. Para além de invalidar a garantia, as modificações podem provocar incêndio ou ferimentos, incluindo a morte, no utilizador.
- ⚠ O fabricante não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais resultantes da observância deste manual de instruções ou da utilização incorrecta do aparelho.



Não elimine os aparelhos eléctricos juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e a sua introdução na legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e eliminados de forma ecológica.

Os aparelhos antigos contêm materiais recicláveis valiosos que devem ser reciclados. As pilhas, o óleo e substâncias semelhantes não podem ser libertados para o ambiente. Por isso, é favor eliminar os aparelhos velhos através de sistemas de recolha adequados.

SPRINTUS

Símbolos no manual de instruções



AVISO!
Risco de ferimentos!



AVISO!
Perigo devido a corrente eléctrica



Não utilizar produtos de limpeza com espuma



Não aspirar objectos sem chamas ou combustão lenta (por exemplo, cinzas da lareira), explosivos, tóxicos ou nocivos.

PT

Declaração de Conformidade UE



Devido à sua concepção e construção, a máquina abaixo mencionada está em conformidade com os requisitos básicos de segurança e saúde relevantes das diretivas da UE.

Se a máquina for modificada pelo cliente, esta declaração perde a sua validade.

Produto: Aspirador a seco e a húmido

Tipo: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Diretivas relevantes da UE

2006/42/EG

2014/30/EU

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-69:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany

04 / 2024

Johannes Hofmann
Chefe de I&D

Obsah

Před prvním použitím	12
Bezpečnostní pokyny	12-13
Symboly použité v návodu k obsluze	13
EU prohlášení o shodě	13
Obsluha	26-32
Technické údaje	33
Příslušenství a náhradní díly	34-35
Záruka	36

Před prvním použitím

Před prvním použitím pročtěte a pak dodržujte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Nedodržení nebo nedodržování těchto pokynů může vést k funkčním poruchám stroje a k ohrožení obsluhy stroje nebo dalších osob.

Tento stroj je určen pro nasávání prachu. Je robustní, vysoce výkonný a jednoduše ovladatelný.

Příslušenství, které je v obsahu dodávky, z něj dělá nepostradatelnou pomoc při produkci a rychlé čištění. Stroj je určen pro obchodní použití.

Bezpečnostní pokyny



Pozor! Nebezpečí zranění!

- ⚠ Tento stroj nesmí být použit osobami (včetně dětí) s fyzickými nebo duševními zábránami nebo těmi bez zkušeností nebo znalostí o stroji, aniž by dostali instrukce o použití stroje a aniž by byli pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečí.
- ⚠ Děti mají být pod dozorem, aby stroj nepoužili jako hračku.
- ⚠ Balicí prvky (např. plastové sáčky) mohou být dětem a jiným osobám potenciálně nebezpečné, jelikož si neuvědomují rizika jejich jednání. Skladujte tyto prvky tak, aby byly domácí zvířeti nedostupné.
- ⚠ Každé použití pro účely jiné než určené může být nebezpečné a nesmí se proto provádět.
- ⚠ Před prvním použitím musí být stroj správně smontován. Dále musí být zkontrolováno, jestli jsou filtry správně namontované a výkonné.
- ⚠ Zkontrolovat, jestli zásuvka je patřičná pro danou zástrčku stroje.
- ⚠ Zkontrolovat, jestli hodnota napětí, uvedená na motorovém bloku odpovídá zdroji energie, použitý pro stroj.
- ⚠ Při chodu stroje má být zajištěno, že se nasávací otvor nenachází poblíž citlivých částí těla, jako jsou oči, ústa, uši atd.
- ⚠ Přezkoumat, jestli plavec, který má zabránit dalšímu nasávání když je nádoba plná nebo když se stroj překlopí, není poškozen nebo ucpaný a tím nefunkční. Plavce (system pro omezení hladiny tekutiny v nádobě) pravidelně dle předpisu čistit a kontrolovat.
- ⚠ Tento stroj není určen pro nasávání nebezpečného prachu.
- ⚠ Nenasávat hořící nebo doutnající (např. Popel z kamen), explozivní, jedovaté nebo zdravotně škodlivé látky nebo prvky.
- ⚠ Stroj není určen pro prostředí, která jsou chráněna proti elektrostatickým výbojům.
- ⚠ Používejte jen původní příslušenství, dodané se strojem.
- ⚠ Zapnutý stroj nenechat bez dozoru.
- ⚠ Při vytékání kapaliny nebo pěny ihned vypnout.
- ⚠ Pokud se stroj překlopí, je doporučeno, před výpnutím stroj postavit zpět.
- ⚠ Nenasávejte agresivní tekutiny, jelikož by mohly stroj poškodit.
- ⚠ Nenasávat materiály, které by mohly poškodit filtry (např. střeptiny skla, kov atd.)



Varování!
Nebezpečí díky elektrickému proudu.

- △ Nikdy netahejte nebo nezdvyhejte stroj pomocí elektrického kabelu
- △ Zařízení se nesmí používat venku, když prší.
- △ Pro čištění neponořujte stroj pod vodu a nepostřikujte vodou.
- △ Před každým vstupem do stroje a vždy, když je stroj bez dozoru, odpojte kabel ze zásuvky.
- △ Kabel kontrolujte pravidelně na poškození jako jsou trhliny, nebo stářím způsobené poškození.

Případně kabel před dalším použitím nahradíte.

- △ Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k jakému koliv nebezpečí.
- △ Při použití elektrických prodlužovacích kabelů musí být zkontrolováno, zda tyto leží na suchém podkladu a jsou zajištěny proti postřiku vodou.



Pozor!
Nebezpečí zranění!

- △ Údržba a opravy musí být provedeny odborným personálem. Případně musí být zničené díly nahrazeny původními náhradními díly.
- △ Každá změna stroje je zakázána. Mimo ztráty záruky mohou změny vést k požáru a zranění, i smrtelnému, uživatele.
- △ Výrobce nepřebírá ručení za škody na věcech nebo osobách, které vznikly na základě nedodržení předpisů tohoto návodu nebo zneužitím stroje.



Elektrický stroj nelikvidovat v komunálním odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických strojích (WEEE) a jejím zavedením do státního práva, musí staré stroje být likvidovány zvlášť ekologicky příznivým způsobem. Staré stroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by se měly dodat k novému zpracování. Baterie, maziva a podobné látky nesmí uniknout do životního prostředí. Likvidujte proto prosím staré stroje prostřednictvím vhodných sběrných systémů.

SPRINTUS

Symbyly použité v návodu k obsluze



Pozor!
Nebezpečí zranění!



Varování!
Nebezpečí díky elektrickému proudu.



Nepoužívejte silně pěnicí čisticí prostředky.



Nenasáváthořícínebodoutnající(např. Popelz kamen),explozivní,jedovaténebozdravíškodící látky nebo prvky.

CZ
EU prohlášení o shodě



Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepci a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysavač na mokro a na sucho
Typ: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Příslušné směrnice EU
2006/42/ES
2014/30/EU

Použité harmonizované normy
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024

J. Hofmann

Johannes Hofmann
Director R&D

Spis treści

Przed uruchomieniem.....	14
Wskazówki bezpieczeństwa	14-15
Symbole w instrukcji obsługi.....	15
Deklaracja zgodności UE	15
Obsługa	26-32
Dane techniczne.....	33
Wypożyczenie dodatkowe i części zamienne	34-35
Gwarancja	36

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA ! Niebezpieczeństwo obrażenia !

- ⚠ Niniejsze sprzężenie nie powinno być używane przez osoby (włączając dzieci) o niepełnych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i znajomości, chyba że otrzymały one instrukcje od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- ⚠ Dzieci powinny znajdować się pod kontrolą, tak aby mieć pewność, że nie bawią się sprzętem.
- ⚠ Składniki opakowania mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo (np. worek plastikowy); chronić je zatem przed dziećmi i innymi osobami lub zwierzętami nieświadomymi swoich czynów.
- ⚠ Każde użycie odmiennie od wskazanego w niniejszym podręczniku może stanowić niebezpieczeństwo, dlatego trzeba go unikać.
- ⚠ Przed rozpoczęciem użycia każdego części sprzętu musi być właściwie zamontowana. Ponadto upewnij się, czy elementy filtrujące (np. worek papierowy, wkład filtru itp.) są właściwie zamontowane i sprawne.
- ⚠ Upewnij się, czy gniazdo wtyczki jest dostosowane do wtyczki sprzętu.
- ⚠ Upewnij się, czy wartość napięcia wskazanego na bloku silnika odpowiada wartości energii, do której zamierzasz podłączyć sprzęt.
- ⚠ Podczas działania sprzętu unikaj umieszczania otworu ssania w pobliżu delikatnych części ciała takich jak oczy, usta, uszy, itp.

PRZED URUCHOMIENIEM

PRZEDPIERWSZYM URUCHOMIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I ZAŁĄCZONĄ BROSZURĄ PT. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE URZĄDZENIA ORAZ SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH DLA OBSŁUGUJĄCEGO LUB INNYCH OSÓB. SPRZĘT NADAJĄCY SIĘ DO SSANIA TĄKURZU JAK PŁYNÓW, SOLIDNY I MOCNY, ŁATWY W UŻYCIU, Z SPRZĘTEM W KTÓRY JEST WYPOSAŻONY, STAJE SIĘ NARZĘDZIEM NAPRAWDĘ EFEKTYWNYM DO DOŁĘBNEGO I SZYBKIEGO SPRZĄTANIA. SPRZĘT TEN NADAJE SIĘ DO UŻYCIA W ŚRODOWISKU, NA PRZYKŁAD W HOTELACH, SZKOŁACH, SZPITALACH, FABRYKACH, SKLEPACH, BIURACH I W REZYDENCJACH.

- ⚠ Upewnij się, czy pył, który jest wstrzymywany przez ssanie, nie jest całkowicie wypełniony pyłem lub w przypadku wywrócenia, nie jest uszkodzony lub zatkany, co uniemożliwiłoby jego podnoszenie się. Czyścić regularnie pył (urządzenie do ograniczenia poziomu wody) według instrukcji i kontrolować czy pojawiają się oznaki uszkodzenia.
- ⚠ Sprzężenie nie jest przeznaczone do wssysania pyłów niebezpiecznych
- ⚠ Nie wssysać substancji łatwopalnych (np. popiołu z kominka), wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
- ⚠ Sprzężenie jest podatne na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi.
- ⚠ Używać jedynie szczotek dostarczonych z zestawem lub wymienionych w podręczniku z instrukcją. Użycie innych szczotek może być niebezpieczne.
- ⚠ Nie pozostawiać działającego sprzętu bez nadzoru.
- ⚠ W przypadku uchronienia piany lub cieczy, wyłączyć natychmiast.
- ⚠ W przypadku wywrócenia zaleca się podnieść sprzęt przed wyłączeniem go.
- ⚠ Nie wssysać silnych detergentów, ponieważ mogłyby uszkodzić odkurzacz.
- ⚠ Nie wssysać materiałów, które mogą uszkodzić elementy filtrujące (np. odłamki szkła, metalu, itp.)



**UWAGA !
Niebezpieczeństwo zwarcia
elektrycznego !**

- ⚠ Nigdy nie ciągnąć ani nie podnosić sprzętu używając kabla elektrycznego.
- ⚠ Urządzenie nie może być używane na zewnątrz w czasie deszczu.
- ⚠ Nie zanurzać sprzętu w wodzie dla wyczyszczenia go ani nie myć go pod bieżącą wodą.
- ⚠ Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazda kłapa przed dokonaniem jakichkolwiek działań na sprzęcie i kiedy ten pozostaje niechroniony lub w zasięgu dzieci, lub osób nieświadomych swoich czynów.
- ⚠ Regularnie sprawdzać kabel zasilania w celu poszukiwania uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub zużycie. Wymienić kabel przed ponownym użyciem.
- ⚠ Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez konstruktora lub jego serwis techniczny, lub jakkolwiek przez osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- ⚠ Używając przedłużaczy elektrycznych upewnić się, czy leżą one na powierzchni suchej i chronionej przed ewentualnymi prysnięciami wody.



**UWAGA !
Niebezpieczeństwo obrażenia !**

- ⚠ Konserwacja i naprawy muszą być przeprowadzane zawsze przez personel wyspecjalizowany; części, które ewentualnie się zepsują, zastępuje się jedynie oryginalnymi częściami zamiennymi.
- ⚠ Zabrania się jakiegokolwiek modyfikacji sprzętu. Naruszenie może spowodować pożar, szkody nawet ze skutkiem śmiertelnym dla użytkownika, a ponadto utratę gwarancji.
- ⚠ Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub rzeczom w następstwie nieprzestrzegania tych instrukcji lub gdy sprzęt jest używany w sposób nieracjonalny.



Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego razem z domowymi odpadkami!
Zgodnie z normą dyrektywy 2012/19/EU o odpadkach w rodzaju aparatury elektrycznej i elektronicznej (RAEE), i poprzez dokonanie przyjęcia norm do prawa państwowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny już nieprzystający musi być zbierany oddzielnie i wysyłany do ponownego użycia ekologicznego.

Symbole w instrukcji obsługi



**UWAGA !
Niebezpieczeństwo obrażenia !**



**UWAGA !
Niebezpieczeństwo zwarcia elektrycznego!**



Nie stosować silnie pieniących się środków czyszczących.



Nie wsysywać substancji łatwopalnych (np. popiołu z kominka), wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

PL

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektywy UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę

Product: Odkurzacz do pracy na sucho i mokro
Type: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Obowiązujące dyrektywy UE
2006/42/WE
2014/30/UE

Spełniamy mogli określić obowiązującym przepisami.

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024

Johannes Hofmann
Director R&D

Vsebinsko kazalo

Zagon	16
Bezpečnosť	16-17
Simboli v navodilu za uporabo	17
EÚ Vyhlasenie o zhode	17
Uporaba	26-32
Tehnični podatki	33
Pribor in nadomestni deli	34-35
Záruka	36

BEZPEČNOSŤ



POZOR! Nebezpečnostvo úrazu!

- ⚠ Tento prístroj by nemali obsluhovať osoby (vrátane deť) s obmedzenými pohybovými, mentálnymi, alebo vnímacími schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a vedomostí, ak neboli predtým riadne poučení o používaní stroja, alebo ak na ich bezpečnosť nedohliada zodpovedná osoba.
- ⚠ Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.
- ⚠ Niektoré časti balenia môžu predstavovať možné nebezpečnostvo (napríklad igelitové sáčky): Musia byť pretouložené mimo dosahu detí a osôb, ktorým by daný predmet mohol ublížiť.
Uložte zariadenie tiež mimo dosahu zvierat.
- ⚠ Akékoľvek používanie iné ako to opísané v tomto manuáli môže predstavovať nebezpečnostvo, preto mu treba zabrániť.
- ⚠ Zariadenie musí byť správne poskladané.
Skontrolujte však, či boli správne poskladané filtračné časti (ako napríklad papierové vrečko, filter a pod.)
- ⚠ Uistite sa, že zásuvka je vhodná pre zapojenie prístroja do elektriny.
- ⚠ Uistite sa, či napätie vo Vtuchu vedené na motore je to isté, aké je v zásuvke, k uktovej chcete prístroj pripojiť.
- ⚠ Zabráňte umiestňovaniu sacej trubice blízko citlivých častí ľudského tela ako napr. očí, úst, uší a pod, v čase keď je prístroj zapnutý.
- ⚠ Uistite sa, že plavák, ktorý slúži na zastavenie sania v prípade, že je zberná nádoba už plná tekutiny, alebo v prípade prevrátenia, nevykazuje známky poškodenia, alebo upchatia, čo by mohlo zabrániť saniu. Plavák pravidelne čistite podľa návodu a kontrolujte, či nie je poškodený.
- ⚠ Tentostroj nie je certifikovaný na prácu s nebezpečným prachom.
- ⚠ Nepoužívajte tento prístroj s horľavými, výbušnými ani toxickými, či jedovatými látkami ani so žieravinami.
- ⚠ Zariadenie nie je vhodné pre prostredie chránené proti elektrostatickým výbojom.
- ⚠ Používajte len kedy dodávané k zariadeniu, alebo tie, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke. Používanie iných kief môže ohroziť Vašu bezpečnosť.
- ⚠ Pokiaľ zariadenie pracuje, nenechávajte ho bez dozoru.
- ⚠ V prípade unikania peny, alebo tekutiny hneď vypnite prístroj.
- ⚠ V prípade prevrátenia najprv dvihnite prístroj a potom ho vypnite.
- ⚠ Nepoužívajte na agresívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť prístroj.
- ⚠ Nepoužívajte na materiály, ktoré by mohli zničiť filtračné časti (napr. sklo, kov a pod.)

Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a bezpečnostné informácie.

Správne používanie:

Tento prístroj je vhodný tak na čistenie prachu ako aj na čistenie tekutín.

Robustný, silný, jednoduchý na používanie a vybavený príslušenstvom, ktoré ho robí veľmi efektívnym pre rýchle a hlbkové čistenie.

Tento prístroj je výborný pre používanie napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, obchodoch, priemyselných priestoroch a obytných priestoroch.



UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.

- ⚠ Nikdy nedvíhajte, ani neťahajte zariadenie elektrický káblom.
- ⚠ Prístroj sa nesmie používať vonku, keď prší.
- ⚠ Neponárajte prístroj do vody ani ho nečistite vodnými tryskami.
- ⚠ Vždy vyťahajte kábel prístroja z elektrickej zásuvky predtým, než začnete robiť akýkoľvek zásah do prístroja, alebo ak sa prístroj nepoužíva, alebo je medzi deťmi, alebo medzi ľuďmi, ktorí si celkom neuvedomujú údohu svojho konania.
- ⚠ Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je niekde poškodený, zlomený, alebo opotrebovaný. Vymeňte ho pred ďalším používaním.
- ⚠ Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisným technikom, alebo inak kvalifikovaným pracovníkom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- ⚠ Ak používate predlžovací kábel, uistite sa, že leží na suchom povrchu a je chránený proti možnému obstriekaniu vodou.



POZOR!
Nebezpečenstvo úrazu!

- ⚠ Údržba a opravu môže robiť len špecializovaná osoba; poškodené časti musia byť nahradené originálnymi náhradnými dielmi.
- ⚠ Je zakázané upravovať toto zariadenie. Takéto úpravy môžu spôsobiť požiar alebo smrteľné zranenia používateľovi a zánik záruky.
- ⚠ Výrobca neniesie zodpovednosť za škodu spôsobenú ľuďom, alebo iným veciam, pri používaní prístroja nie v súlade s týmito inštrukciami, alebo ak bol prístroj použitý neprimerane.



Prehlasujeme, že prístroj opísaný nižšie, spĺňa relevantné základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky EÚ legislatívy a to tak v prípade jeho základného dizajnu a konštrukcie ako i vo verzii, ktorá bola nami uvedená na trh.

Toto prehlásenie stráca platnosť ak bude prístroj opravený bez nášho predošlého schválenia.

Staré spotrebiče obsahujú hodnotné materiály, ktoré môžu byť recyklované; tieto by mali byť poslané na recykliáciu. Batérie a akumulátory obsahujú látky, ktoré nesmú uniknúť do prostredia. Pri zbavovaní sa starých spotrebičov, batérií a nabíjateľných batérií využite prosím vhodný separovaný zber.

Simboli v navodilu za uporabo



POZOR!
Nebezpečenstvo úrazu!



UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Ne uporabljajte močno penečih se čistilnih sredstev.



Nepoužívajte tento prístroj s horľavými, výbušnými ani toxickými, či jedovatými látkami a ani so žieravinami.

SK

EÚ Vyhlásenie o zhode



Stoizjavopotrjújemo, daspodajomenjenistrojzaradi svojezasnoveinnačinaizdelaveustrezatemeljnim varnostniminzdravstvenimzahtevamEU-standardov.

Proizvod: Mokra-suchý vysávač

Tip: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES

2014/30/EÚ

Uporabljene usklajene norme:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-69:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany

04 / 2024

Johannes Hofmann
Director R&D

Tartalomjegyzék

Üzembevétel.....	18
Biztonsági tanácsok.....	18-19
Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban.....	19
EU konformitási nyilatkozat.....	19
Használat.....	20
Műszaki adatok.....	33
Tartozékok és alkatrészek.....	34-35
Garancia.....	36

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



VIGYÁZAT! Sérülésveszély!

- ⚠ Akészülékolyanszemélyek(gyermekeketbeleértve), akikfizikai, érzékszervvagypsichikaiokokbólvagy tapasztalatlanságból nem képesek a készülék biztonságosmódonkezelni,csakfelelősfelnőttszemély felügyelete mellett használhatják.
- ⚠ Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- ⚠ Acsomagolóanyagok (mint pl. műanyag zacskók) potenciálisveszélytjelentenek:tartsatávogyermekektől és felügyeletet igénylő személyektől.
- ⚠ Kerüljeakészülékhasználatiútmutatóbanleírtaktólettérő használatát, mert veszélyt jelenthet.
- ⚠ Használatelőttaberendezésmindenrészétpontosan szereljeössze.Győződjönmeg róla, hogyaszűrőegység részei (pl. porzsák, szűrőbetét, stb.) pontosan és megfelelően kerültek-e összeszerelésre.
- ⚠ Győződjön meg róla, hogy a fali csatlakozóaljzat megfelelő-e.
- ⚠ Ellenőrizze,hogyaadattáblánfeltüntetettfeszültség érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- ⚠ Használat közben ne tegye a szívófejet érzékeny testrészek, pl. szem, száj, fül, stb. közelébe.
- ⚠ Ellenőrizze,hogyaúszónemsérült-e,ésszemminem akadályozzaafelemelkedését.Azúszófeladataaz,hogy leállítsaaszívást,hatelevanataratályfolyadékkal,vagy haviéltlenüledőlagép.Rendszeresentisztításmegaz úszótazutastíttásszerint,ésellenőrizzeazépségét.

KÉRJÜK, HOGY A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

EZABERENDEZÉSSZÁRAZSZEMÉTÉSFOLYADÉK FELSZÍVÁSÁRAEGYARÁNTALKALMAS.ROBUSZTUS, ERŐS,KÖNNYENHASZNÁLHATÓ,ÉSTARTOZÉKAINAK KÖSZÖNHETŐENHATÉKONYANALKALMAZHATÓGYORS MÉLYTISZTÍTÁSRA. A PORSZÍVÓ SOKOLDALÚ HASZNÁLATRAALKALMAS,PL.SZÁLLODÁK,ISKOLÁK, KÓRHÁZAK,GYÁRAK,ÜZLETEKÉSLAKÓNEGYEDEK TAKARÍTÁSÁRA.

- ⚠ Ne használja a berendezést veszélyes szemét felszívására.
- ⚠ Ne használja a berendezést gyúlékony (hamu), robbanékony,mérgezővagyegészségkárosanyagok felszívására.
- ⚠ Akészüléknehasználhatóelektrosztatikuskiülés ellen védett helyeken.
- ⚠ Csak a berendezéssel szállított vagy a használati útmutatóbanfelsoroltszívófejekethasználjon.Más eszközök használata veszélyezteti a biztonságot.
- ⚠ Ne hagyja felügyelet nélkül a működésben levő berendezést.
- ⚠ Ha a gépből hab vagy folyadék szivárog, azonnal kapcsolja le.
- ⚠ Ha a gép felborul, először állítsa fel, és csak utána kapcsolja ki.
- ⚠ Nehasználjonerőstisztítószereket,mertagépsérülését okozhatják.
- ⚠ Nehasználjaaberendezéstaszűrőrészeitkárosító anyagok felszívására (pl. üveg, fém, stb.).



VIGYÁZAT!
Áramütésveszély!

- △ Soha ne húzza vagy emelje a gépet a hálózati csatlakozóvezetékénél fogva.
- △ Akészüléktesőbennemszabadkültérenhasználni.
- △ Ne merítse vízbe a berendezést, és ne használjon vízszugarat a tisztításához.
- △ Mindighúzzakiahálózaticsatlakozóvezetéketafali aljzatból,mielőttkarbantartásunkátvégezne,vagyha őrizetlenül hagyja a gépet, illetve, ha a közelben gyermekekvagykorlátozottancselekvőképesszemélyek tartózkodnak.
- △ Rendszeresenellenőrizze,hogyahálózativezetékneemsérült-emeg.Hamegsérült,azonnalhagyjaabbaa használatát és cserélje ki a vezetékét.
- △ Haahálózativezetéksérült,cseréltessekiagyártóval vagyaközpontíszervízzel,vagyaveszélyekelkerülése érdekében mindenképpen szakemberrel.
- △ Hosszabbítóvezetékhasználataeseténügyeljenarra,hogyszáraz,vízszugártólvédeftfelületenhelyezkedjenel.



VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!

- △ A szerelési és karbantartási feladatokat kizárólag szakképzett személyzet végezheti; cseréhez csakis eredeti gyári alkatrészt használjanak.
- △ Tilos a berendezésen bármilyen változtatást eszközölni. Abarkácsolástűz-és sérülésveszélyt, vagy a kezelő halálos balesetét okozhatja, és a garancia megszűnését vonja maga után.
- △ Agyártónem vállal felelősséget olyan anyagi vagy személyi sérülésekért/károkért, melyek a használati útmutatóban foglalt utasítások és előírások figyelmen kívül hagyása, illetve nem rendeltetésszerű használat miatt következtek be.



Azelhasználódott berendezésekértékes anyagokat tartalmaznak, melyek újrahasznosíthatóak.

Kérjük, hogy az elhasznált gépeket selejtezését a helyi rendelkezéseknek megfelelően végezze. Ügyeljen arra, hogy a zelemek, olaj és hasonló anyagok ne szennyezzék a környezetet. Elhasznált gépet a kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban



VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!



VIGYÁZAT!
Áramütésveszély!



Ne használjon erősen habzó tisztítószeret.



Ne használja a berendezést gyúlékony (hamu), robbanékony, mérgező vagy egészségkáros anyagok felszívására.

HU

EU konformitási nyilatkozat



Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek.
A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elvesztí érvényességét.

Termék: Száraz / nedves porszívó

Típus: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Vonatkozó európai közösségi irányelvek
2006/42/EK
2014/30/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-69:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024

Johannes Hofmann
Director R&D

Indholdsfortegnelse

Ibrugtagning.....	20
Sikkerhedsinstruktion	20-21
Symbolerne i driftsvejledningen.....	21
Overensstemmelseserklæring	21
Betjening.....	26-32
Tekniske data.....	33
Tilbehør og reservedele.....	34-35
Garanti.....	36

BEMÆRK:LÆSBRUGSANVISNINGENOMHYGGELIGT FØR APPARATET TAGES I BRUG.

APPARATEGNETTILOPSUGNINGAFBÅDESTØVOG VÆSKER.ROBUST,STÆRKTOKENKELTATANVENDE. DET MEDFØLGENDE TILBEHØR GØR DET TIL ET VIRKELIG EFFEKTIVT REDSKAB TIL EN TILBUNDSGÅENDEOGHURTIGRENGØRING.DETTE APPARAT EGNER SIG TIL BRUG I OFFENTLIGE BYGNINGER,F.EKS.HOTELLER,SKOLER,HOSPITALER, FABRIKKER, FORRETNINGER, KONTORER OG FRIEBOLIGER.

SIKKERHEDSINSTRUKTION



ADVARSEL! Risiko for uheld!

- ⚠ Apparateret må ikke bruges af personer (bl.a. børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne. Samtidig må apparatet ikke bruges af personer uden erfaring eller kendskab til apparatet, med mindre de har fået præcise instruktioner og er under opsyn af en person som har ansvaret for deres sikkerhed.
- ⚠ Børns skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ⚠ Emballagens komponenter kan være farlige (f.eks. plastikposen). Hold dem der foruden for børns, dyrs og andre uansvarlige personers rækkevidde.
- ⚠ Enhver brug, som ikke er beskrevet i brugermanualen, kan være farlig og bør derfor undgås.
- ⚠ Før apparatet tages i brug, skal alle dele monteres korrekt. Tjek at filterne (f.eks. filterpose og filter til filterhus) er påmonteret og fungerer korrekt.
- ⚠ Kontrollér at stikkontakten passer til stikket på apparatet.
- ⚠ Kontrollér at stikkontakten som apparatets kablestil leverer den strømtype som er angivet på motorblokken.
- ⚠ Når apparatet er i brug, skal man undgå at munden kommer for tæt på sarte kropsdele, f.eks. øjne, mund eller ører.
- ⚠ Tjek at flyderen som skal stoppe opsugningen når beholderen er fuld af væske eller hvis apparatet vælter, ikke er beskadiget eller er blokeret så den ikke kan komme op. Flyderen (som styre vandniveauet) skal renses regelmæssigt som beskrevet i brugermanualen og tækkes for skader.
- ⚠ Apparateret er ikke egnet til indsug af støv som kan være skadeligt for helbredet.
- ⚠ Opsug aldrig brændbare materialer (f.eks. kaminaske), eksplosive, giftige eller sundhedsskadelige materialer.
- ⚠ Apparateret er ikke egnet til rum som er beskyttet mod elektrostatiske udladninger.
- ⚠ Brug kun børster som er leveret med apparatet eller som er angivet i brugermanualen. Brugen af andre børster kan være farlig.
- ⚠ Lad ikke apparatet stå ubevogtet, når det er tændt.
- ⚠ Sluk for apparatet hvis der løber skum eller væske ud.
- ⚠ Hvis apparatet vælter, skal det rettes og fjernes før det slukkes.
- ⚠ Sug aldrig aggressive rensningsmidler op: de kan beskadige apparatet.
- ⚠ Sug aldrig genstande op som kan beskadige filterne (f.eks. glasstykker, metal osv.)



ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød!

- △ Træk eller løft aldrig apparatet ved tåveledningen.
- △ Enheden må ikke anvendes uden dørs, når det regner.
- △ Kom aldrig apparatet i vand under rengøringen, og anvend aldrig vandstråler.
- △ Tag altid stikket ud af kontakten før enhver form for indgreb på apparatet eller hvis det står ubevogtet i den for rækkevidde af børn eller andre uansvarlige personer.
- △ Kontrollér regelmæssigt forsyningskablet for sprækker eller tegn på slitage. Udskift forsyningskablet før det bruges igen.
- △ Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten eller af den tekniske kundeservice, og under alle omstændigheder af en fagmand, for at undgå enhver som helst form for risiko.
- △ Hvis der bruges forlængerledninger, skal mandsikresig, at de hviler på tørre overflader og er beskyttet mod eventuelle vandstænk.



ADVARSEL!
Risiko for ulykke!

- △ Vedligeholdelse og reparations skal altid udføres af fagfolk. Eventuelle delagte dele må kun erstattes af originale reservedele.
- △ Det er forbudt at fingere ved apparatet: det kan føre til brand eller selv dødelige personskader og forfald af garantien.
- △ Fabrikanten fraskiger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting som følge af manglende overholdelse af disse instrukser eller u hensigtsmæssig brug af apparatet.



Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald!
Ifølge europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og indarbejdelse i national lovgivning skal eludstyr, der ikke længere er egnet til brug, indsamles separat og sendes til genbrug.

Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges. Venligst sørg for korrekt genbrug af udtjente apparater. Batterier, olie og lignende stoffer må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Bortskaf dine udtjente apparater via passende genanvendelses-system.

Symbolerne i driftsvejledningen



ADVARSEL!
Risiko for ulykke!



ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød!



Brug ikke stærkt skummende rengøringsmidler.



Opsug aldrig brændbare materialer (f.eks. kaminaske), eksplosive, giftige eller sundhedsskadelige materialer.

DK

EU-Overensstemmelseserklæring



Vi erklærer, at den nedenfor beskrevne maskine opfylder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne, både i dets grundlæggende design og konstruktion samt i den version, der er sat i omløb af os.

Denne erklæring ophører med at være gyldig, hvis maskinen er ændret uden forudgående godkendelse.

Product: Våd og tør støvsuger

Type: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Gældende EU-direktiver

2006/42/EF

2014/30/EU

Gældende standard

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-69:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany

04 / 2024

Johannes Hofmann
Director R&D

Cuprins

Punerea în funcțiune	22
Instrucțiuni generale de siguranță	22-23
Simboluri din manualul de utilizare	23
Declarație UE de conformitate	23
Utilizarea	26-32
Date tehnice	33
Accesorii și piese de schimb	34-35
Garanție	36

Varugamcititucuatentieiinstrucțiunile din manual înaintede folosire.

Acest aparat este potrivit atât pentru aspirare a prafului cât și pentru aspirare a lichidelor. Esterobust, puternic și ușor de folosit pentru curățare rapidă. Acest aparat poate folosi în spitale, fabrici, școli, magazine.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA



ATENȚIE!

Pericol de accidentare!

- ⚠ Acest aparat nu poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) care au capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse sau fără cunoștințe necesare, înainte de a fi instruiți privind folosirea, de către persoanele responsabile cu siguranța lor.
- ⚠ Este obligatorie supravegherea copiilor pentru a nu acționa aparatul.
- ⚠ Ambalajele de carton sau plastic prezintă potențial pericol pentru copii sau alte persoane care nu sunt conștiente de acțiunile lor.
- ⚠ Folosirea în mod diferit de instrucțiunile din prezentul manual constituie pericol.
- ⚠ Verificați dacă aparatul a fost bine montat înainte de a-l folosi. De asemenea, verificați dacă elementele de filtrare, cum ar fi sacii de hartie, au fost corect și eficient asamblate.
- ⚠ Verificați dacă priza este conformă cu steckerul aparatului.
- ⚠ Voltajul instalației de alimentare trebuie să corespundă cu cel de pe placuta cu date a mașinii.
- ⚠ În timpul funcționării aparatului evitați contactul tălpiilor de aspirare cu părțile sensibile ale corpului cum ar fi ochii, gura, urechile, etc.
- ⚠ Asigurați-vă că plutitorul, care are funcția de a opri aspirarea atunci când recipientul este plin sau atunci când este golit, nu prezintă nicio defecțiune. Curățați plutitorul regulat conform instrucțiunilor și verificați orice semn de defecțiune.
- ⚠ Acest aparat nu este recomandat pentru aspirarea prafului contaminat.
- ⚠ Nu aspirați substanțe inflamabile, explozive, toxice sau daunatoare sănătății.
- ⚠ Aparatul nu este recomandat pentru zone protejate împotriva descărcărilor electrostatice.
- ⚠ Folosiți doar accesoriile din dotarea aparatului.
- ⚠ Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- ⚠ În cazul în care se varsă lichid sau spuma din cuva aparatului, opriți aparatul imediat.
- ⚠ În cazul în care goliti aparatul, ridicați aparatul înainte de a-l opri.
- ⚠ Nu aspirați detergenți agresivi deoarece aceștia pot dauna aparatului.



ATENȚIE!
Pericol de electrocutare!

- ⚠ Nu trageți aparatul din priză de cablu.
- ⚠ Aparatul trebuie să fie utilizat în exterior când plouă.
- ⚠ Nu introduceți aparatul în apă pentru curățare.
Nu spălați aparatul cu apă sub presiune.
- ⚠ Scoateți steckerul din priză atunci când defectuați orice fel de intervenție la aparat. Nu lăsați aparatul în priză nesupravegheat când în apropiere se află copii sau persoane care nu sunt conștiente de acțiunile lor.
- ⚠ Verificați regulat cablul și nu folosiți aparatul în cazul în care cablul sau steckerul sunt stricate.
- ⚠ În cazul unei defecțiuni a cablului, aparatul trebuie dus la un centru specializat sau unei persoane calificate.
- ⚠ Când folosiți prelungitoare electrice asigurați-vă că sunt amplasate pe suprafețe scutite și protejate de jeturi de apă.



ATENȚIE!
Pericol de accidentare!

- ⚠ Aparatul poate fi reparat sau verificat numai de către persoane sau centre autorizate. Toate piesele defecte vor înlocui doar cu piese originale.
- ⚠ Este interzisă efectuarea de modificări la aparatul. Acestea pot cauza defecțiuni care pun în pericol viața. De asemenea, acestea vor duce la pierdere a garanției.
- ⚠ Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru distrugerile sau vătămările corporale cauzate de folosirea necorespunzătoare a aparatului.



Nu aruncați aparatele electrice în containerele de gunoi menajer.
În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU completată de legislația națională, aparatele electrice ieșite din uz trebuie colectate separat și predate în centre special amenajate.

Simboluri din manualul de utilizare



ATENȚIE!
Pericol de accidentare!



ATENȚIE!
Pericol de electrocutare!



Nu utilizați agenți de curățare cu spumare abundentă.



Nu aspirați substanțe inflamabile, explozive, toxice sau daunatoare sănătății.

RO

Declarație UE de conformitate



Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aspirator umed-uscăt

Tip: Waterking(109.0XX)/WaterkingXL(109.9XX)

Directive UE respectate:

2006/42/CE

2014/30/UE

Directivele EU corespunzătoare Aplicarea standardelor armonizate

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-69:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017


EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013


SPRINTUS GmbH, 73642 Welzheim / Germany
04 / 2024

Johannes Hofmann
Director R&D




1a

WATERKING




1b


WATERKING XL




2



WATERKING XL




TROCKENSAUGENDRY-CLEANING




5a

WATERKING




5b







WATERKING XL



3




SPRINTUS




SPRINTUS


10




14




11




15




12




16



13




17




NASS-SAUGEN/WET-CLEANING


19




18






20



21




22




SPRINTUS


23




24




25a

WATERKING


25b

WATERKING XL


27a

WATERKING


26



27b

WATERKING XL

WATERKING



220V-240V
/50-60Hz




rated power
1300 W




68 LpA [dB]



260 mbar




71 l / sec



7,5 m



30 Liter



12 Liter




7,8 kg



400x360mm
x 590 mm

WATERKING XL



220V-240V
/50-60Hz




rated power
1300 W




70 LpA [dB]



260 mbar




71 l / sec



10 m



45 Liter



30 Liter



13,5 kg



490 x 440
x 770 mm



vibration

< 2,5 m/s²

Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme in den drei Achsen)

Vibrationsemissionswert:

Handgriff < 2,5 m/s²

Total vibration values (vector sum in the three axes)

Vibration emission value:

Hand-hold < 2,5m/s²

Das Gerät kann mit einem handelsüblichen 50-Hz- oder 60-Hz-Netzteil verwendet werden.

This appliance may be normal used under 50Hz or 60Hz power supply input, no adjusted need to do.

Ersatzteile

spare parts

pièces détachées

WATERKING

Die aktuelle Ersatzteilzeichnung finden Sie auf unserer Webseite.
Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code ab, dann gelangen Sie direkt zur Ersatzteilzeichnung.



Oder geben Sie diesen Link in Ihrem Browser ein:
<https://sprintus.eu/QR/DE/109001>

The current spare parts drawing can be found on our website.
Scan the QR code with your smartphone and you will be taken directly to the spare parts drawing.



Or enter this link in your browser:
<https://sprintus.eu/QR/EN/109001>

Vous pouvez trouver le plan actuel des pièces détachées sur notre site web.
Scannez le code QR avec votre smartphone et vous serez directement dirigé vers le plan des pièces détachées.



Ou entrez ce lien dans votre navigateur:
<https://sprintus.eu/QR/FR/109001>

Ersatzteile

spare parts

pièces détachées

WATERKING XL

Die aktuelle Ersatzteilzeichnung finden Sie auf unserer Webseite.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code ab, dann gelangen Sie direkt zur Ersatzteilzeichnung.



Oder geben Sie diesen Link in Ihrem Browser ein:

<https://sprintus.eu/QR/DE/109900>

The current spare parts drawing can be found on our website.

Scan the QR code with your smartphone and you will be taken directly to the spare parts drawing.



Or enter this link in your browser:

<https://sprintus.eu/QR/EN/109900>

Vous pouvez trouver le plan actuel des pièces détachées sur notre site web.

Scannez le code QR avec votre smartphone et vous serez directement dirigé vers le plan des pièces détachées.



Ou entrez ce lien dans votre navigateur:

<https://sprintus.eu/QR/FR/109900>

Garantie**DE**

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Warranty**EN**

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Garantie**FR**

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat Relevant

Garanzia**IT**

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Garantía**ES**

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Garantia**PT**

As condições de garantia emitidas pela nossa empresa de vendas responsável aplicam-se em cada país. A garantia cobre todas as falhas do seu aparelho durante o período de garantia, desde que a causa seja um defeito de material ou de fabrico. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao centro de assistência técnica autorizado mais próximo, apresentando o comprovativo de compra.

Záruka**CZ**

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům

Gwarancja**PL**

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Záruka**SK**

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Garancia**HU**

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedője hez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Garanti**DK**

Garantibetingelser i henhold til dansk lovgivning. Vi reparerer fejl i apparatet inden for garantiperioden gratis, forudsat at fejlen skyldes defekt materiale eller mangler i fremstillingen. I tilfælde af en garantisag kontakt venligst din forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservicecenter. Indsend venligst købsbeviset.

Garanție**RO**

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Blank lined area for writing.

Änderungen im Zuge technischer Verbesserungen sind vorbehalten !

We reserve the right to make modifications within the framework of technical progress !

Sous réserve de modification dans le cadre des développements techniques !

Essendolanostraun'impresaacarattereinnovativo,ciriserviamolapossibilitàdiapportaremodifichetecniche!

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones debidas a mejoras técnicos.

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações no âmbito de melhorias técnicas!

Právo změn v rámci technického zlepšení výrobku je vyhrazené!

Producentzastrzegasobieprawododokonywaniazmiankonstrukcyjnychwramachusprawnieńtechnicznych.

Rezervujeme si právo modifikovať rámec technického postupu!

Fenntartjuk a technikai fejlődésből adódó változtatás jogát!

Vi forbeholder os retten til at lave ændringer inden for de tekniske rammer

Ne rezervam dreptul de a face modificari pe masura progresului tehnic!

SPRiNTUS

SPRiNTUS GmbH
Reizenwiesen 1
73642 Welzheim / Germany
www.sprintus.eu